

Typ : **450500**
k použití pro : **VW Passat SDN/kombi;**
2005→

Maximální hmotnost přívěsu : 2200 kg
Svislé zatížení na kulový čep : 85 kg
D-hodnota : 11,3 kN

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Demontujte zadní světla.
2. Demontujte nárazník včetně ocelové výztuhy. Výztuha nebude již potřeba. Šrouby opět připevněte.
3. Sundejte výfuk z nejzadnějšího gumového zavěšení.
4. Tažné zařízení připevněte do podélných nosníků.
5. Vsaďte dva pěnové díly jako těsnění k nosníku (viz nákres)
6. Všechny šrouby a matky utáhněte dle tabulky utahovacích momentů.
7. Výfuk zavěste zpět.
8. Ze středu spodní strany nárazníku vyřízněte díl dle obr. 1.
9. Připevněte nárazník.
10. Připevněte zadní světla.
11. Připevněte kulový čep včetně držáku zásuvky.
12. Všechny šrouby a matky utáhněte dle tabulky utahovacích momentů.

Při montáži nahlédněte do originální dokumentace.

POKYNY PRO UŽIVATELE:

- V úchytných bodech tažného zařízení musí být z karosérie vozidla odstraněny ochranné, antikorozní nátěry.
- Před vrtáním zajistěte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace vozidla.
- Odstraňte všechny špony a vyvrtané otvory chraňte proti korozi.
- Používejte výhradně dodávaný spojovací materiál předepsané kvality.
- Po ujetí cca. 1000km zkontrolujte dotažení spojů.
- Kulový čep udržujte v čistotě a namažte tukem.
- Odstraňte plastické ucpávky z přivařených matek.
- Elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám.
- Odbornou montáž zajišťují pověřené servisy dovozce Elsa import s.r.o. po celé České republice.
- Dodržujte předepsané utahovací momenty!
- **Přístup k rozebíratelným spojům odnímatelné spojovací koule ISO bude vždy proveden montážní dílnou se souhlasem majitele vozidla.**
- Veškeré informace najdete na <http://www.brink.cz>

Utahovací momenty: (8.8)

| | -s normálními matkami | -se samojistíci matkami |
|--------|-----------------------|-------------------------|
| M12 | | 71 Nm |
| (10.9) | | |
| M12 | 71 Nm | |

Výrobek je shodný s typem schváleným MDaS ČR, číslo Osvědčení 1512.